

آموزش تعویض فیلتر آب یخچال

تعویض فیلتر آب یخچال به صورت دوره ای و هر ۶ ماه یکبار صورت می گیرد. برای تعویض فیلتر آب یخچال باید دانش کافی داشته باشید. در این آموزش شما به صورت ۱۰۰٪ نحوه تعویض فیلتر داخلی آب یخچال را یاد خواهید گرفت. جهت ادامه آموزش با [چیک چیک](#) همراه باشید.



فیلتر آب چیست و چرا باید تعویض شود؟

شاید برای شما سوال باشد که اصلا فیلتر آب چیست و چه دلیلی برای تعویض آن وجود دارد؟ خوب دوستان عزیز آب شهری که از شیر آب می نوشیم به خودی خود تصفیه است اما نه در حدی که بتوان گفت ۱۰۰٪ تصفیه شده است. فیلتر آب در یخچال مواد آلاینده و میکروبی در اندازه ۲۰ میکرون را می گیرد و در نتیجه باعث می شود آبی که از دیسپنر یخچال می نوشید در نهایت تصفیه شدگی باشد. آبی که از آبریزر یخچال می نوشید بسیار بهتر از آبی است که به صورت مستقیم از شیر آب می نوشید. زیرا فیلتر آب در یخچال ۹۹٪ آلاینده های آب را می گیرد.



انواع فیلتر آب در یخچال

فیلتر آب در یخچال به دو صورت است:

- فیلتر داخلی
- فیلتر خارجی

فیلتر داخلی آب یخچال

مدل و نوع فیلتر در برندهای یخچال های متفاوت می باشد. به این صورت که فیلتر آب داخلی یخچال سامسونگ و ال جی با یخچال فریجیدر و بکو متفاوت می باشد. در زیر یک نوع فیلتر داخلی را مشاهده می کنید.



فیلتر خارجی آب یخچال

اولین فیلتری که بین یخچال و آب مستقیم شهری قرار می گیرد، فیلتر خارجی می باشد. فیلتر خارجی بخش بزرگی از بو و مزه و آلاینده های موجود در آب را از بین می برد. در نتیجه آب صاف و تمیزی وارد یخچال می شود. به این دلیل آب و یخ در یخچال های سایه بای سایه یا یخچال هایی که دارای فیلتر آب می باشد، بسیار طعم و مزه خوبی دارد. در خود یخچال نیز فیلتر داخلی می تواند به تصفیه کامل آب خیلی کمک نماید.



آموزش تعویض فیلتر آب یخچال

در این آموزش شما با نحوه تعویض فیلتر آب یخچال و البته تعویض فیلتر داخلی آشنا می شوید. این آموزش برای استفاده از تمام مدل ها می تواند استفاده شود. مهم نیست برند یخچال شما چه می باشد. فقط با کمی اختلاف جزئی نسبت به این آموزش می توانید خودتان فیلتر داخلی آب یخچال خود را تعویض نمایید.

چه زمانی باید فیلتر آب یخچال تعویض شود؟

حد نرمال مدت زمانی برای تعویض فیلتر آب یخچال، ۶ ماه می باشد. بعد از این مدت ممکن است یخچال با هشدارهای زیر به شما اعلام کند که باید فیلتر آب تعویض گردد.

- علامت چشمک زن بر روی دیسپلی یخچال
- کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنر یا آبریزر یخچال

علامت چشمک زن بر روی مانیتور یخچال

زمانی که یخچال تشخیص دهد نیاز به تعویض فیلتر آب می باشد، بر روی نمایشگر یا دیسپلی خود علامت تعویض فیلتر آب یخچال را نشان می دهد.





هشدار تعویض فیلتر آب یخچال



تعویض فیلتر داخلی آب یخچال

زمانی که علامت قرمز رنگ فیلتر آب را مشاهده کردید باید اقدام به تعویض فیلتر آب نمایید.



کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنسر یا آبریزر یخچال

شاید برای شما پیش آمده باشد که وقتی می خواهید از دیسپنسر یخچال یا آبریزر یخچال آب بگیرید، آب به آرامی وارد لیوان می شود. دلیل این امر کثیف شدن بیش از اندازه فیلتر آب می باشد. برای حل مشکل باید فیلتر تعویض گردد.



کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنسر یا آبریزر یخچال

مراحل تعویض فیلتر آب یخچال

۱. ابتدا باید یخساز یخچال را خاموش نمایید.
۲. حالا در قسمت یخچال و در بالای بالا یخچال می توانید فیلتر آب را مشاهده کنید.
۳. با چرخش به سمت راست و چپ اقدام به بیرون آوردن فیلتر آب نمایید.
۴. اگر فیلتر بیرون نیامد پیچ کاور محافظ در پشت فیلتر را باز کنید.
۵. بعد از بیرون آوردن فیلتر قدیمی، فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید.
۶. از محکم بسته شدن فیلتر اطمینان حاصل فرمایید.
۷. کاور پشت فیلتر را در جای خودش قرار داده و محکم کنید.
۸. یخساز یخچال را روشن نمایید.
۹. دکمه Water Filter را که بر روی نمایشگر قرار دارد به مدت ۱ دقیقه یا کمتر (تا زمانی که تنظیمات فیلتر ریست شود) نگه دارید.

۱۰. در این حالت چراغ فیلتر آب (Water Filter) باید سبز رنگ شود.
۱۱. ممکن است یک یا دو لیوان آب از یخچال می‌گیرید با کندی آب بدهد اما مشکل موقتی است و حل خواهد شد.

از فیلتر آب جدید خود لذت ببرید .

برای دریافت آموزش‌های بیشتر به سایت [چیک چیک](#) مراجعه کنید.

WWW.CHEEKCHEEK.IR

